





5-2

🔘 계전 요소 setting방법





●정정 항목 OVER CURRENT - 과전류 계전기 (50 / 51) -- INSTANTANEOUS (순세) --) []LOW : 4 In 50ms 3 (2) []HIGH : 0.5In 250ms **(4)** -- TIME DELAY (하시) --) (3)-1 VI (강반한시) -(5) []LOW :0.8 In (9) 6 0.0s 0.25 DT (정한시) []HIGH : 0.1In (7)(100.00s (8) -① INSTANTANEOUS : 순시 요소를 나타낸다. ② 순시 동작시간을 나타내고 정정 범위는 30~250ms 까지 선택이 가능하다. ③ 순시 전류 TAP값을 나타내고, ③-1과 동일한 방법으로 설정한다. ③-1 한시 전류 TAP값을 나타내고, CT 정격에 대한 배수를 의미 한다. ex) CT비 100/5, 정정치가 그림과 같이 0.8ln 일 때 In은 CT 정격을, 0.8은 배수를 나타내므로, 정정치는... • CT 1차 기준: 0.8 × 100 (CT 1차정격)=80A • CT 2차 기준: 0.8×5 (CT 2차정격)=4A ④ Time Delay : 한시 요소를 나타낸다. (5) 특성곡선을 선택하는 항목으로 GIPAM에서는 정한시(DT) 및 반한시 (SI, VI, EI, LI, KSI, KVI)의 7가지 곡선을 지원한다. ⑥ Time Lever를 선정하는 항목으로 정정 범위는 0.05~1.2까지 0.01 단위로 선정할 수 있다. (⑤에서 반한시 곡선 선택 시에만 정정 가능함) ⑦ ⑤에서 정한시 곡선(DT)을 선택하였을 경우는 위의 그림과 같이 Time Lever 정정이 불가능하다. ⑧ 정한시 동작시간을 나타내고 정정범위는 0.05~300.00sec 까지 선정할 수 있다. ⑨ 상수 시간 지연(Constant Time Delay)을 나타내는 항목으로 0.0~10.00sec 까지 가능하다. (⑤에서 반한시 곡선 선택 시에만 정정 가능함)

L, Time Lever 선정 시, Lever의 최대치를 선정해도 계전기의 동작 특성곡선이 부하 특성곡선에 걸려 보호가 불가능할 경우 계전기의 동작 특성곡선을 올림으로써 본 항목에서 정정한 시간만큼 동작 시간을 지연시키는 효과를 얻을 수 있다.

* OCR, OCGR등 일부계전 요소는 부하의 특성을 고려하여, Low, High 곡선을 합성하여 설정할 수 있다.

💿 EVENT HISTORY (이벤트 기록) 확인-800개 저장

사고 발생 전·후의 상황에 대한 추이를 알아보는데 용이함.



INCIDENT HISTORY (이벤트/사고 기록)

DI, DO SUPERVISION (입·출력 접점 감시)

SYSTEM CONFIG (시스템 구성)

+ E

EVENT HISTORY (이벤트 기록)

FAULT HISTORY (사고 정보 기록) DEMAND HISTORY (디멘드 정보 기록) FAULT WAVE PERIOD SET (사고파형 주기실정)







번호	기호	내용
1	A: Alarm	내부 발생 경보 이벤트
2	R: Relay	계전요소 동작 이벤트
3	S: Status	입·출력 접점 상태변화 이벤트
4	U:User	사용자 조작 이벤트

■ 기본 CODE 해석



🔘 EVENT 해석

EVENT 종류		화면표시		상세내용	
A (Alarm)		CODE: A	POWER ON.	GIPAM 제어 전원 ON (OFF→ON)	
- 내부 발생 경호	ź	CODE: A	DIAG ERROR.	GIPAM 내부 시스템 에러	
	Pick Up	CODE: R	PU 50/51 ILR	계전기 Pick-up : OCR, 순시(I), Low set, R상 동작	
		CODE: R	PU 50/51N,G T H Io	계전기 Pick-up : OCGR, 한시(T), High set, Io 동작	
R (Relay)		CODE: R	PU 27-1 R S T	계전기 Pick-up : UVR, R, S, T상 동작	
- 계전요소		CODE: R	PU 64 TL Vo	계전기 Pick-up : OVGR, 한시(T), Low set, Vo 동작	
동작		CODE: R	OP 50/51 T H T	계전기 Operation : OCR, 한시(T), High set, T상 동작	
	Operation	CODE: R	OP 47 (POR)	계전기 Operation : POR (결상) 동작	
	(동작)	CODE: R	OP 59 TLRS	계전기 Operation : OVR, 한시(T), Low set, R, S상 동작	
		CODE: R	OP 67G Vo lo	계전기 Operation : SGR, Vo, Io 동작	
		CODE: S	DO ON CB1 ON	출력접점 상태변화 : CB1 ON 출력접점 ON (OFF→ON)	
		CODE: S	DO OF CB1 ON	출력접점 상태변화 : CB1 ON 출력접점 OFF (ON→OFF)	
	DO	CODE: S	DO ON CB1 OF	출력접점 상태변화 : CB1 OFF 출력접점 ON (OFF→ON)	
S (Status)	(출력접점)	CODE: S	DO OF 01	출력접점 상태변화 : DO 01 출력접점 OFF (ON→OFF)	
- 입·출력 접점 상태변화		CODE: S	DO ON CB1 OF, 01	출력접점 상태변화 : CB1 OFF 출력과 DO 01 출력접점 ON (OFF→ON)	
	DI (인려전전)	CODE: DI	ON 02	입력접점 상태변화 : DI 02 입력접점 ON (OFF→ON)	
			OFE 01 11	입력접점 상태변화 : DI 01과 DI 11 입력접점 OFF	
	(0 100/			(ON→OFF)	
	CB제어	CODE: U	L CB#1 ON	사용자가 CB 1 ON 스위치 조작	
		CODE: U	L CB#2 OF	사용자가 CB 2 OF 스위치 조작	
	R/L변경	CODE: U	L Se Remote→Local	사용자가 R/L 스위치 조작을 통해 Local 상태로 변경 (Remote →Local)	
	Fault Reset	CODE: U	L Re Fault	사용자가 계전기 Reset 스위치 조작 (🕫)	
	계전 <u>요소</u> 선택/삭제	CODE: U	L Se RY CFG CHANGE	사용자가 계전요소 사용여부 선택 또는 삭제 (🖌)	
	계저요소	CODE: U	L Se 50/51 SET	사용자가 OCR 정정치 변경	
	세신요소 정정치 변경	CODE: U	L Se 27-1 SET	사용자가 UVR 정정치 변경	
UL		CODE: U	L Se POR SET	사용자가 POR 정정치 변경	
(User Local)		CODE: U	L Se 47 SET	사용자가 NSOVR 정정치 변경	
- 사용자 조작	Configure	CODE: U	L Se CT RATIO	사용자가 CT비 변경	
	-tion 벼경	CODE: U	L Se GPT RATIO	사용자가 GPT비 변경	
		CODE: U	L Se WIRING/FREQ	사용자가 결선방식 또는 주파수 변경	
		CODE: U	L Vo Max	사용자가 영상전압 최대치 초기화	
	누적값	CODE: U	L Re Wh	사용자가 유효전력량 초기화	
	Clear	CODE: U	L Re EVENT ALL	사용자가 전체 이벤트 삭제	
		CODE: U	L Re CURRENT Pk DMD	사용자가 전류 디멘트 (Peak치) 초기화	
	H-Net Address 변경	CODE: U	L Se INET ADDRESS	사용자가 I-Net 통신 Address변경	

🔍 사고 표시 (계전기 동작시)

■ 기본 CODE 해석

50/51	Inst	Lo	R	la 34.8A
동작된 계전요소	Inst :순시	Lo: Low 곡선	R: R상 동작 Vo: 영상전압동작 S: S상 동작 Io: 영상전류동작	사고값
(ANSI code)	Time: 한시	Hi : High 곡선		(각상 동시기록 가능)

사고요소	화면표시	상세내용	
	** Relay Trip ***	OCR 순시동작 (Low set)	
OCR (순시)	50/51 Inst Lo R	사고원인 : R상 과전류	
	la 34.8A	사고값 : Ir=34.8A	
	** Relay Trip ***	OCR 한시동작 (High set)	
OCR (한시)	50/51 Time Hi R S	사고원인 : R, S상 과전류	
	la 38.7A lb 42.3A	사고값 : Ir=38.7A, Is=42.3A	
	** Relay Trip ***	OCGR 순시 동작 (High set)	
OCGR (순시)	50/51N.G Inst Hi Io	사고원인 : lo (영상전류)	
	IO 18.2A	사고값 : lo=18.2A	
	** Relay Trip ***	OCGR 한시 동작 (Low set)	
OCGR (한시)	50/51N.G Time Lo lo	사고원인 : lo (영상전류)	
	_10 10.6A	사고값 : lo=10.6A	
	++ Polay Trin +++	UVR 동작	
LIVR	27-1 Time RST	사고원인 : R, S, T상 저전압	
U III	Va 0.0V Vb 0.0V Vc 0.0V	사고값 : Va=OV, Vo=OV, Vc=OV	
		(※ 순시/한시 및 Low/High set 구분없음)	
	** Relay Trip ***	OVR 한시 동작 (Low set)	
OVR	59 Time Lo R	사고원인 : R상 과전압	
Va 7.3kV Vb 6.6kV Vc 6.7kV		사고값 : Va=7.3kV	
	** Relay Trip ***	POR 한시 농작	
POR	47(POR) Time	사고원인 : 1상 선압 결상	
	Va 0.0KV VD 0.7KV VC 0.0V	사고값: Va=6.6kV, Vb=6./kV, Vc=0.0V	
005	** Relay Trip ***	SGR 한지 농작	
SGR	67G Time Vo Io Vo 68V Io 0 3254 Ph 43 5°	사고원인 : Vo, lo (영상전압, 영상전류)	
		자고값: V0=52V, I0=0.325A, Pn=43.5	
202	** Relay Trip ***	DGR 안시 중작	
DGR	67N Time Vo Io Vo 88 3V Io 10 24 Ph 38 4°	사고현인 · V0, 10 (영상선업, 영상선류)	
	V0 00.3V 10 10.2A 111 30.4	ペルム: V0=43.6V, I0=10.2A, Ph=38.4	
NSOVR	** Relay Trip ***	NSUVK 안시 공작	
(역상과 전압)	47(NSOVR) Time V2 V2 6.4kV	지끄권인 · V2 (역상신입)	
		사고없 · V2=0,4KV	
NSOCR	** Relay Trip ***	NSULK 안시 공작	
(역상과 전류)	46 Time I2	사고현건 - 12 (역상전류)	
		1 ALIZAL 12=45 3A	

사고요소	화면표시	상세내용
LOCKED ROTOR (구속)	** Relay Trip *** 51LR Time la 76.8A lb 74.2A lc 74.2A	LOCKED ROTOR (구속) 한시 동작 사고원인 : 구속 전류 사고값 : la=76.8A, lb=74.2A, lc=74.2A
THR	** Relay Trip *** 49 Time la 82.6A lb 84.3A lc 84.2A	THR 한시 동작 사고원인 : 과전류에 의한 과열 사고값 : la=82.6A, lb=84.3A, lc=84.2A
DFR (871)	** Relay Trip *** 87T Time Lo R S T Ida 10.2A Idb 5.8A Idc 4.5A Ira 10.2A Irb 7.9A Irc 6.3A	87T 한시 동작 (Low set) 사고원인 : 변압기 1, 2차 전류의 오차 사고값 : lda 10.24, ldb 5.84, ldc 4.54, lra 10.24, lrb 7.94, lrc 6.34 ※ lda : R상 차전류, lrc : T상 억제전류
주1) · 동작된 계전 요소에 디	배한 화면의 사고표시는 Reset 버튼 (🖪)을 ·	

• 화면에서 사라진 정보는 FAULT HISTORY (사고기록) 메뉴에 자동으로 기록, 저장된다.

FAULT HISTORY (사고 기록) 확인-200개 저장

DEMAND HISTORY (디멘드 정보 기록)

FAULT WAVE PERIOD SET (사고파형 주기설정)

50/51 la 34.8A '05. 7. 2 50/51 la 29.5A '05. 7. 2 27-1 Lo R lc 28.9A 110ms 0 TIME lb 28.8Å 11 : 03 : 24 TIME PROTECTIVE RELAY (보호계전부) 26 1 MEASUREMENT (계측부) LO I IC 38.7A 58ms R S T 29.7A : 03 : 12 TIME 26 INCIDENT HISTORY (이벤트/사고 기록) 2 Va 0.0V '05. 7. 27-1 Va 0.0V '05. 7. 50/51N,G K S I Vc 0.0V 276ms R S T Vc 0.0V . 872ms 0.0V Vb 10 DI, DO SUPERVISION (입·출력 접점 감시) 26 57 3 TIME Vb 0.0V 10 : 59 : 56 SYSTEM CONFIG (시스템 구성) 26 4 Inst lo 10 105. 7. 47 (POR) 1/a 3.3kV 7. 22 🦊 🔽 ×2ত্র 16 : 02 : 45 TIME 508ms 5 TIME Vb 3.2kV 14 : 36 : 01 Vo lo 0.789A 13 : 58 : 28 Vc 0.0V 149ms PROTECTIVE RELAY (보호계전부) 6 lo Ph 32.8° 381ms 42.3V 7. 22 Vo '05. 67G Vo '05. MEASUREMENT (계측부) 7 Vo lo 0.627A 13 : 58 : 26 lo Ph 33.2° 892ms 42.2V 7. 22 INCIDENT HISTORY (이벤트/사고 기록) DI, DO SUPERVISION (입·출력 접점 감시) 주1) ◀▶를 이용하여 이전이나 다음페이지로 SYSTEM CONFIG (시스템 구성) 이동할 수 있다. 🔶 (E) CODE VALU TIME 50/51 la 34.8A '05. 7. 26 TIME lb 28.8A 11 : 03 : 24 Lo R Ic 28.9A 110ms 0 CODE VALU TIME CODE VALU TIME CODE VALU 50/51 TIME la 29.5A lb 29.7A '05. 7. 26 11 : 03 : 12 27-1 TIME Lo T lc 38.7A 58ms R S T 1 EVENT HISTORY (이벤트 기록) 2 0.0V 7. 26 Vb 10 Va '05. 27-1 Va 0.01 FAULT HISTORY (사고 정보 기록) 3 DEMAND HISTORY (디멘드 정보 기록) FAULT WAVE PERIOD SET (사고파형 주기설정) ※기본구조 🦊 🔽 ×1ই TIME CODE EVENT HISTORY (이벤트 기록) 사고내용 사고값 FAULT 계전기 동작시각 FAULT HISTORY (사고 정보 기록) (사고) 번호 (사고발생 당시 화면표시 내용과 동일함)

E

* FAULT HISTORY (사고기록)에 나타나는 CODE와

VALUE값은 사고발생 당시 화면에 나타나는 내용과 동일 하고, 그외에 TIME(사고발생시각)이 추가로 기록된다.

1

2

3

(4)

■ 안전을 위한 주의사항

본 제품의 기능을 충분하고 안전하게 사용하기 위하여 기술자료를 주의 깊게 읽은 후 사용하십시오.

- '안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
- 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



지시사항을 위반하였을 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



지시사양을 위반여자를 때 승리는 승대 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우 지시사항을 위반하였을 때 경미한 상해나

■ 제품과 기술자료에 표시된 그림기호의 의미는 다음과 같습니다.



는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

는 특정조건 하에서 감전의 가능성이 있으므로 🍊 주의하라는 기호입니다.

기술자료는 제품 가까운 곳에 보관하시기 바랍니다.

LS산전주식회사

■ 본사 : 서울시 중구 남대문로 5가 84-11 연세재단 세브란스 빌딩 14F

저/고압차단기ㆍ개폐기	TEL (00)0004 4500 00	
가스부하개폐기 · ALTS · RMU 전력량계 · 원격검침시스템 주택용/산업용 분전반 계전기	TEL: (02)2034-4580~82 TEL: (02)2034-4476 TEL: (02)2034-4562~63 TEL: (02)2034-4472~73 TEL: (02)2034-44551~54	FAX:(02)2034-4588 FAX:(02)2034-4555 FAX:(02)2034-4555 FAX:(02)2034-4555 FAX:(02)2034-4555 FAX:(02)2034-4555
부산영업팀 창원영업소 압구영업된 포항영업소 공주영업팀 전주영업 대전영업팀 기술문역	TEL:(051)310-6821~24 TEL:(055)282-9812 TEL:(052)261-1585 TEL:(053)003-7711~13 TEL:(054)286-4528 TEL:(052)510-1811~22 TEL:(062)510-1811~22 TEL:(062)271-4014~16 TEL:(042)820-4201~07	FAX: (051)310-6827 FAX: (055)282-4352 FAX: (052)261-4205 FAX: (053)603-7777 FAX: (053)603-7777 FAX: (054)286-2813 FAX: (062)528-7684 FAX: (063)271-2613 FAX: (042)820-4298
고객상담센터	TEL:(전국어디서나)1544-2080	FAX:(02)3660-7021
A/S준의 서울서비스 부산서비스 청원서비스 정원서비스 대구서비스 포함서비스 전주서비스 대전서비스	TEL:(전국이디서나)1544-2080 TEL:(051)988-2080~1 TEL:(052)261-1585 TEL:(052)261-1585 TEL:(053)33-2081~2 TEL:(054)286-4528 TEL:(052)577-2080 TEL:(062)577-2080 TEL:(062)574-2080 TEL:(062)524-2080	FAX: (02)3660-7021 FAX: (051)310-6827 FAX: (055)282-4352 FAX: (052)261-4205 FAX: (052)261-4205 FAX: (053)603-7777 FAX: (054)286-362 FAX: (062)2528-7684 FAX: (063)271-2613 FAX: (042)820-4298

· 신속한 서비스, 든든한 기술지원-LS산전과 함께 1544-2080 고객상담센터 전국어디서나 ■ 교육/세미나 문의 • LS산전 연수원 • 세미나 TEL:(043)268-2631~2 FAX:(042)268-2633~4 TEL:(02)2034-4533 Jisungp@lsis.biz ■ LS산전 특약점

2006.02 * 본제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.

GIPAM 2000 FI/M 사용설명서 (K) 2006. 02/(01) 2006년 02월 STAFF