


## 6.4" TFT-LCD 커넥터 연결 방법

6.4" TFT-LCD를 보드와 연결하기 위한 커넥터는 두 가지 타입이 있다.



TYPE-LEFT는 MBA2440 보드의 왼쪽 확장 커넥터에 연결하도록 설계되어 있다.


TYPE-RIGHT는 MBA2440 보드의 오른쪽 확장 커넥터에 연결하도록 설계되어 있다.

타입을 구분할 때,

“LCD”, “MAIN” 이라는 글자의 위치와 검은색의 50핀 헤더의 위치를 정확히 파악하여 구분할 것.

**두 개가 서로 잘못 연결되면, MBA2440이 동작 불능 상태가 될 수 있으므로 주의!!!!**

아래 그림은 6.4" TFT-LCD 커넥터를 MBA2440에 올바르게 연결한 모습이다.



6.4" TFT-LCD 커넥터를 위 그림과 동일하게 MBA2440 보드에 연결해야만 한다.