LTSCALE   ！1

1) LTSCALE (   )

2)   □ (   )   ,   .

      mm   .

3)   □ (   )   .   Start from

   Scratch   , Metric   mm

   .

4)   .

.

5)　　　　Line Type (　　　)　Center Line(　　,　　　　　)
　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

 (Linetype)　　　　　.

.

```
Layer & Linetype Properties                              [?][X]
┌────────┬──────────┐
│ Layer  │ Linetype │
└────────┴──────────┘
 Show:   [All            ▼]     [Current:]  ByLayer

 ┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬───┐   ┌─────────┐
 │ Linetype    │ Appearance │ Description          │   │   │ Load... │
 ├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼───┤   └─────────┘
 │ ByLayer     │ ─────────  │                      │   │   ┌─────────┐
 │ ByBlock     │ ─────────  │                      │   │   │ Delete  │
 │ Continuous  │ ─────────  │ Solid line           │   │   └─────────┘
 │             │            │                      │   │
 └─────────────┴────────────┴──────────────────────┴───┘

               [  OK  ]  [ Cancel ]  [ Details >> ]  [ Help ]
```

6)　　　[Load...]　　　　　　　　　　　　　　　　　.

```
Load or Reload Linetypes                                 [?][X]

  [ File... ]   [acadiso.lin                              ]

  Available Linetypes
 ┌──────────────┬──────────────────────────────────────┬─┐
 │ Linetype     │ Description                          │▲│
 ├──────────────┼──────────────────────────────────────┼─┤
 │ Border2      │ Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.│ │
 │ Borderx2     │ Border (2x) ___ ___ ___ ___ __       │ │
 │ Center       │ Center ____ _ ____ _ ____ _ ____     │ │
 │ Center2      │ Center (.5x) __ _ __ _ __ _ __ _     │ │
 │ Centerx2     │ Center (2x) _____ __ _____ __      │█│
 │ Dashdot      │ Dash dot __ . __ . __ . __ . __      │ │
 │ Dashdot2     │ Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._   │ │
 │ Dashdotx2    │ Dash dot (2x) ____ . ____ . ____ . __│ │
 │ Dashed       │ Dashed                              │▼│
 └──────────────┴──────────────────────────────────────┴─┘

            [  OK  ]     [ Cancel ]     [ Help ]
```

Center　Center2　Centerx2　　3　　　　　　　　　　　.　　　　　Description
　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　.
　　　　　　　　　　.

. Center [OK]

Center . [Load...]

Center2 [OK] ,

[Load...] , Centerx2

[OK] .

Layer & Linetype Properties

Layer	Linetype

Show: All   Current: ByLayer

Linetype	Appearance	Description
ByLayer	————————	
ByBlock	————————	
Center	— · — · — · —	Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
Center2	— · — · — · —	Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
Centerx2	— · — · — · —	Center (2x) _____ __ _____ __ _____
Continuous	————————	Solid line

[Load...]
[Delete]

[OK]   [Cancel]   [Details >>]   [Help]

7) [OK] .

8) .   .

———— ByLayer

.

LTSCALE !4

ByLayer

	ByLayer
	ByBlock
	Acad_iso02w100
	Center
	Center2
	Centerx2
	Continuous

center   Esc

.

```
10

Center 적용

30

70

100
```

Center   60mm

60mm

.   Center2   Centerx2   Description

Center2   Centerx2

.   ,

.

9)   30mm 10mm   Center   .

.

.   60mm   1

0. 5   30mm   .

?

10)   30mm   .

LTSCALE ! 5

(Properties   ) .


Linetype Scale 1.0000   0.5   ,

.   30mm   .

30mm   1

                                              ,

.   0.5   ,   1/2

          .

LTSCALE

! 6

Linetype Scale

.

. ^^